

INBOUWHANDLEIDING ROSCO DOUCHELINE

Deze montage handleiding geeft belangrijke aanwijzingen voor de montage van de ROSCO DOUCHELINE DOUCHEGOOT TYPE RDX, RDP, uit edelstaal, met steekmof aansluiting.

Waar kan de ROSCO DOUCHELINE RDX-RDP toegepast worden?

De ROSCO DOUCHELINE kan zowel in nieuwe als bestaande situaties gemonteerd worden. In de vloer moet voldoende ruimte gemaakt worden voor het puthuis van de ROSCO DOUCHELINE en de afvoerleidingen, zodat deze op de juiste manier aangesloten kunnen worden. Controleer daarom vooraf nauwkeurig (nadat u de plaats van de ROSCO DOUCHELINE bepaald heeft) of deze ruimte beschikbaar is. ROSCO DOUCHELINE is beschikbaar in verschillende standaard lengten, zodat altijd de best passende maat gekozen kan worden. Tevens zijn maatwerk, of industriële types, mogelijk. Vraag termijn en prijs aan via uw leverancier.

Belangrijk!

1. De afvoercapaciteit van een vloerput of goot wordt niet alleen bepaald door de capaciteit van de put/goot zelf, maar mede door de afvoerleidingen waarop deze aangesloten wordt. Volgende zaken dienen dus in acht genomen te worden:
 - de leiding lengte van de afvoer tot aan de standleiding van de riolering moet zo kort mogelijk gehouden worden;
 - in de afvoerleiding moeten zo min mogelijk bochten zitten;
 - zorg er voor dat voldoende afschot in de afvoerleiding aanwezig is;
 - de afvoerleiding dient minimaal 50 mm te zijn.
2. De afvoercapaciteit van de ROSCO DOUCHELINE, bedraagt ca. 20 l/min (type RDX, RDP), hetgeen ruim voldoende is voor de meeste douches. Bij toepassing van de ROSCO DOUCHELINE op meerdere douches of douches met een hogere capaciteit, raadpleeg dan uw leverancier.
3. Indien de ROSCO DOUCHELINE tussen 2 wanden geplaatst gaat worden, dient men bij het plaatsen van deze wanden rekening te houden met de lengtemaat van de ROSCO DOUCHELINE. Plaatsing van de ROSCO DOUCHELINE kan zowel achter in de doucheruimte als voorin, waarbij de eerste vaak de voorkeur verdient.
4. Voor plaatsing van de ROSCO DOUCHELINE onder een douchedeur, dient men er op te letten of het rooster achteraf nog uitgenomen kan worden.

Montage

1. Voordat de douchegoot geïnstalleerd wordt, het rooster uitnemen om beschadigingen te voorkomen. Men kan de rand van de ROSCO DOUCHELINE aan de bovenzijde met tape afplakken, om ook hier beschadigingen te voorkomen. Zorg ervoor dat alle componenten en gereedschap voorhanden zijn om een goede uitvoering te garanderen (**foto 1**).
2. Let op dat er bij montage en tegelwerkzaamheden geen rommel (specie e.d.) in het puthuis van de ROSCO DOUCHELINE komt. Het is daarom aan te bevelen deze tijdelijk af te plakken.

3. Om een verbeterde hechting te krijgen met de ondervloer, is het aan te bevelen om de zijkant en onderkant van de ROSCO DOUCHELINE met schuurpapier op te ruwen en vervolgens te ontvetten met ontvettingsmiddel.
4. Sluit de goot aan op de afvoerleiding door de leiding zo ver mogelijk in de aansluitmof te schuiven (type leiding, PVC, PE of PP maakt niet uit). De dubbele lamellenring in de aansluitmof zorgt voor een goede afdichting (type RDX, RDP).
5. Aard de goot elektrisch door een aardingsdraad op het aardingspunt op het puthuis aan te sluiten.
6. Stel de ROSCO DOUCHELINE vervolgens in alle richtingen waterpas door middel van het aanpassen van de stelbeugels (deze bij voorkeur met schroeven verankeren) of stel de goot in specie. Stort rond de goot een dekvloer (chape) en rij de volledige doucheoppervlakte af onder helling met minimum 1 % (2 cm is beter) naar de goot toe. De horizontale flens is de referentiepas van het laagste punt van de dekvloer (**foto 2 en 3**).
7. Dicht alle uitgerechte muren, dewelke kunnen natgespat worden tijdens het douchen, af met de meegeleverde Schlüter®-Kerdi folie, een hoogwaardige contactafdichting. Verkleef deze folie met een C2- lijm (“flexlijm”) en een lijmkam van 3x3 / 4x4 mm, op de wanden (**foto 4**), vóór het aanbrengen van de wandtegels.
8. De meegeleverde Schlüter®-Kerdi folie voorgesneden flens, wordt met de meegeleverde Schlüter®-Kerdi-Coll op de Rosco DOUCHELINE flens in edelstaal van 3 cm gekleefd, zodat er een goede aansluiting ontstaat met de uitgedroogde dekvloer rondom de goot (**foto 5**). Voor een betere hechting is het aanbevolen om de flens uit edelstaal eerst op te ruwen en te ontvetten. Hou er rekening mee dat de Schlüter®-Kerdi-Coll snel droogt. Eventueel een kleinere partij in een apart, zuiver, emmertje mengen volgens de verhoudingen.
9. De meegeleverde Schlüter®-Kerdi folie wordt met een C2- lijm op de droge dekvloer, tussen de muren gekleefd, met een lijmkam van 3x3 / 4x4 mm. Een lijmkam met grotere vertanding leidt tot oneffenheden die bij het plaatsen van de tegels moeilijkheden kan veroorzaken. Streef naar een overlapping met de eerder geplaatste Schlüter®-Kerdi folie - gootaansluiting, van minimum 5 cm. Verkleef deze overlapping van folie op folie, met de Schlüter®-Kerdi-Coll.
10. Besteedt de nodige aandacht en tijd aan de overlappingen en aansluitingen ! Kleef eerst de binnenhoeken met de Schlüter Kerdi Coll (**foto 6**). Kleef daarna met de Schlüter®-Kerdi-Coll de banden. Maak bij alle aansluitingen steeds een overlapping van minimum 5 cm (**foto 7**).
11. De tegels minimaal 1à 2 mm hoger leggen dan de bovenzijde van de rand van de douchegoot om plasvorming langs de goot te voorkomen.

INBOUWHANDLEIDING ROSCO DOUCHELINE

12. Nadat het tegelwerk is aangebracht moet de aansluiting van de goot met de tegels afgekit worden met de meegeleverde Schlüter®-Kerdi-Fix. Het esthetisch beste resultaat verkrijgt men als de kitvoeg een gelijke breedte heeft als de tegelvoeg. (Indien de voeg tussen het tegelwerk en de goot met een cementvoeg uitgevoerd wordt, gaat deze, door de zetting van het metal, na verloop van tijd barsten). Nadat ook de wand- en vloertegels zijn opgevoegd met een waterwerende voegspecie op cementbasis, eventuele cementresten of voegresten met een kunststof schuurspons voorzichtig verwijderen.
13. De folie van het rooster en de afvoer verwijderen en het rooster terugplaatsen. De Inloofdouche is klaar voor gebruik (**foto 8**).

Reinigen/onderhoud

Voor het reinigen van de ROSCO douchegoot wijzen wij er op dat RVS een krasgevoelig materiaal is. Vermijdt daarom bij het schoonmaken scherpe en schurende voorwerpen/middelen, gebruik bijvoorbeeld een kunststof schuurspons. Voor het reinigen kunnen normale sanitairreinigingsmiddelen of speciale RVS-reinigingsmiddelen gebruikt worden. De ROSCO DOUCHELINE is verder onderhoudsvrij, waarbij wel aan te bevelen is, met enige regelmaat het stankslot uit te nemen en het puthuis te inspecteren op eventuele vervuiling, en deze te ledigen. De dichting van het stankslot regelmatig inwrijven met een aangepast smeermiddel.